Refendeuse de bandes abrasives sans fin

Fiche technique indicative

Coupe et refendage

Paramètre	Valeur indicative
Largeur maximale de la courroie d'entrée	650 mm
Largeur de fente minimale	6 mm
Longueur de ceinture prise en charge	530–4,000 mm

La configuration finale figure dans le devis Feixing.